

# Eurolite RGBWA PAR-64 (Fun-taste)



## Einführung

Die "Fun-tasten Lampen" sind eher neuere Lampen. Generell weniger bevorzugt da sie sehr nervig einzustellen sind und der integrierte Lüfter relativ laut ist.

Sie benutzen auch ein komisches Kanallayout welches nicht von QLC+ unterstützt wird, weswegen wir eine benutzerdefinierte Fixture Definition haben (siehe ganz unten).

## Gut zu wissen

- Die kleine, grüne LED neben dem Mikrofon blinkt sobald ein DMX signal empfangen wird.
- Die Lampe ist nur im DMX modus wenn sie in der "Mode" Einstellung auf **A-dN** gestellt ist.
- Die "Fun" Taste agiert als Menü-Taste.

## Kanallayout

Diese Lampen besitzen kein generisches Kanallayout welches auch nicht von QLC+ dierekt unterstützt wird!

Die benutzerdefinierte Fixture definition befindet sich [am Ende dieser Seite](#).

| Kanal | Funktion |
|-------|----------|
|-------|----------|

|   |  |
|---|--|
| 1 | [0-255] Rot  |
| 2 | [0-255] Grün   |
| 3 | [0-255] Blau   |
| 4 | [0-255] Weiß   |
| 5 | [0-255] Amber/Orange   |
| 6 | [0-255] Dimmer (Farben)  |
| 7 | [0] No function<br>[1-5] Musikgesteuerter Modus<br>[6-10] No function<br>[11-255] Strobe, zunehmende Geschwindigkeit |

# Anleitung & Fixture definition

[Anleitung \(PDF\)](#)

[Fixture definition \(qxw\)](#)

---

Revision #19

Created 2026-01-17 18:49:33 UTC by Mio Schirmer

Updated 2026-01-19 17:54:00 UTC by L&S Editor